


micro:bit用子供向けスターターキット

取扱説明書

セット内容


- ① スピーカー付き電池ボックス (TFW-BT3)
- ② ミノムシクリップケーブル (3本)
- ③ USB ケーブル
- ④ リストバンド用マジックテープ
- ⑤ アルミテープ
- ⑥ ケース ※10セット以上ご購入の方のみ



スピーカー付き電池ボックス

- ワンタッチで着脱できる micro:bit 専用スピーカー付き電池ボックスです。
- ケーブルが無いので、電池ボックスに接続して遊ぶ際に邪魔になりません。
- コネクタに弊社独自のバネプラグ (特許出願中) を採用。毎回ネジ止める必要が無いので子供でも簡単に着脱ができます。
- 単4電池2本タイプ (電池は別売り)。
- アンプを内蔵していないため、スピーカーの音はあまり大きくはありません。電子パネルのタッチ音程度。

活用例：ゆさぶると音楽が流れる



※装着イメージ。micro:bit 本体は別途

リストバンド用マジックテープ

- 腕や足首に取り付ける事により運動測定等に使えます。スピーカー付き電池ボックス上部の穴にマジックテープを通し、micro:bit で挟むようにしてお使い下さい。



バネプラグを micro:bit の穴に刺して固定。

授業でご活用ください



TFabWorks のワークショップで使用している micro:bit の全センサーと無線機能を体験するためのドキュメント (PDF) を公開しました。よろしければご自由にお使い下さい。

<http://tfab.jp/hands-on1>



ミノムシクリップケーブル/アルミテープ

- ダンボールとアルミテープで作った外部 SW を接続したり、外付けの LED を点灯させたりするのに利用できます。
- ! 通常の LED を接続する際は必ず 300Ω 前後の抵抗を間にはさんで下さい。

活用例：フットストップウォッチ

